



# MANUAL DE USUARIO CONTROL LOGÍSTICO DE TIEMPOS

Para ingresar al panel de control del Control Logístico de Tiempos, se debe ingresar a la página <a href="https://www.satrack.com">www.satrack.com</a> e ingresar el usuario suministrado al adquirir el servicio de monitoreo (Control Logístico de Tiempos).

Luego de ingresar estos datos, se accede a la página principal del sistema de monitoreo Satrack, donde se debe seleccionar la opción "servicios especiales" y luego "Control Logístico de Tiempos".

## Desde esta página usted podrá configurar varios aspectos del sistema:





Módulo de administración de grupos de vehículos: Puede crear grupos de vehículos por tipo de operación, por cliente, por horario laboral, etc. Esto le facilita tener un mejor control sobre su operación.



Control de Tráfico V.1.5: En tiempo real usted conoce el cumplimiento del itinerario de sus vehículos y la hora estimada de llegada al próximo punto de control y su destino final.

Módulo de Puestos de Control: Le permite crear puestos de control virtuales directamente en el mapa. El vehículo generará un evento informando el paso por cada uno de ellos.

Control de Temperatura: Este sistema le permite, configurar y dar seguimiento a la temperatura en la cual se debe mantener el aire dentro del furgón de sus vehículos, para el cuidado de los productos transportados.

CLT (Control Logístico de Tiempo): Este sistema le brinda información para evaluar y tomar decisiones encaminadas a optimizar los tiempos de visitas a sus clientes y volver más productiva su operación.

Al ingresar al Control logístico de tiempos aparecerá la siguiente pantalla:





#### Desde esta opción usted podrá configurar el CLT

El CLT es un sistema que le brinda información estratégica para evaluar y tomar decisiones encaminadas a optimizar los tiempos de visitas a sus clientes, volver más productiva su operación, evitar costos por tiempos muertos, y prestar un mejor servicio.

Escoja el flyo diario o permanente según el flyo de operación que realicen sus vehículos.


CLT Diario: El CLT diario es ideal para vehículos a los cuales la programación de visitas a clientes que se les asigna es diferente día a día.

CLT Permanente: Controle el tiempo de sus visitas cuando el vehículo realiza la misma programación día tras día.

# 1. CLT Diario:

El CLT diario es recomendable para aquellas empresas cuyos vehículos no cumplen con itinerarios fijos y se deben programar diariamente.

Al ingresar al CLT Diario aparecerá la siguiente pantalla:



 a. Administración de clientes: En esta opción el usuario podrá crear o georeferenciar la base de datos de sus clientes. Esto se puede hacer de manera automática o manual.
 Al dar clic en Administración de clientes aparecerá la siguiente pantalla:







Para georeferenciar de forma manual los clientes, el usuario debe seguir los siguientes pasos:



Ingresar los datos que pide el sistema en la pantalla que aparece a continuación:



Clic en el botón "Ubicar Punto Cliente"

Nota: Si al dar clic en "Ubicar punto cliente" el sistema ubica la dirección en el mapa, significa que la dirección del punto cliente fue reconocida. Para finalizar el proceso, el usuario debe dar clic en Guardar.

Si al dar clic en "Ubicar punto cliente" el sistema no ubica la dirección en el mapa, y muestra mensaje indicando que no fue encontrada, el usuario deberá corregir la dirección ingresada, de lo contrario deberá dar clic e Cancelar.

La opción de "Ingresar a partir de una dirección" es recomendada utilizar cuando la cantidad de clientes a ubicar no es muy significativa.





Crear usuarios de manera manual, es posible hacerlo de otra forma, recomendada en los casos en que los puntos cliente no tienen nomenclatura estándar. Los pasos son los siguientes:

• Dar clic en la opción "Ver" del mapa y seleccionar "Últimas posiciones":



A continuación el sistema mostrará la última posición de todos los vehículos de la flota del usuario:




Después de ubicarlo el usuario debe crear el Punto Cliente CLT sobre la ubicación del vehículo. Esto se hace de la siguiente manera:

• Clic en "Crear" y luego en "Punto cliente CLT"



Aparecerá la siguiente pantalla:







El usuario deberá diligenciar la información correspondiente al cliente a ubicar y luego de esto minimizar el recuadro



En el mapa aparecerá la posición del vehículo que indica la ubicación del cliente. Para crear el Punto cliente, se debe dar un clic sostenido en el lugar donde el usuario desee crearlo e ir arrastrando hasta lograr el tamaño deseado de la geocerca (entre 50 y 2000 metros):



Para finalizar el proceso el usuario debe dar clic en "Guardar Región". El sistema mostrará mensaje indicando que el Punto cliente fue creado con éxito.





Para georeferenciar de manera automática los clientes, el usuario debe seleccionar la opción


Carqar archivo automáticamente

"Cargar archivo automáticamente":

Nota: Para crear el archivo que se dispondrá en el sistema para realizar la carga de información, se deben cumplir las "Políticas para el contenido del archivo" descritas en la página:




# **POLÍTICAS PARA CARGAR EL ARCHIVO**




**Ejemplo:** La información en Excel debe ser diligenciada de la siguiente manera:







Para cargar la información de manera automática en el sistema, ésta se debe pegar en el "Bloc de notas" para que el archivo cumpla con las condiciones que se exigen en las políticas:



Teniendo la información en el Bloc de notas, se guarda el archivo, éste no debe pesar más de 4MB.

Para cargar el archivo, en la página se debe dar clic en el botón "Examinar" y seguir la ruta donde se guardó el archivo:



El sistema mostrará un mensaje indicando los clientes ubicados, no ubicados y los ubicados de manera aproximada:



Al darle clic en "Aceptar" el sistema mostrará los la cantidad de errores que se cometieron y el detalle de éstos:







El sistema presenta otras opciones con las cuales el usuario podrá Descargar la Base de datos de los clientes que tiene creados, Eliminar un Punto cliente, Eliminar todos los puntos cliente:



b. **Programación Diaria:** Al dar clic en esta opción, aparecerá la siguiente pantalla:




• Cargar archivo automáticamente: Para realizar la programación de manera correcta se debe cumplir con las políticas descritas en el sistema:





<< Regresar	Programación	Cargar >>
	Cargar Archivo Automáticamente	
clientes que deben realizar sus y y hora de visita); 10 (duración visita máxima, mínima, ni el tama	plano que ya exista en su computador, cargar automáticamente la programac vehículos. El anchivo deba ir de la siguiente forma EVMESP(placa) 123(código máxima en minutos); S (duración mínima en minutos). No es obligatorio en el año de geocerca. De esta forma el sistema tomará para toda su flota la duració se encuentran en la parte inferio.	);21/05/2008 17:30(fecha l archivo la duración de
		Minutos
Duración mínima donde	el cliente:	
Indica cuánto puede permanecer como mínimo un vehículo donde el cliente.		
Duración máxima donde		
Indica cuánto puede permanec		
Tolerancia:		0
Es improbable que el vehículo I de la hora para evitar falsas aler	llegue a una hora exacta a la visita, por eso de un tiempo en minutos por enci rtas.	ma o debajo
Cargar Archivo  Tamaño máx 4mh  Políticas para el contenido del archivo  POLÍTICAS PARA CARGAR EL ARCHIVO		
*Duración mín (r	para el mismo día: Placa; Código cliente; Hora (HH:MM); "Duración máx (n min) KT; 123456; 17;30; 120; 15	nin);
*Duración máx ( Ejemplo: SKYEX	para días posteriores: Placa; Código cliente; Fecha Hora (dd/mm/aaaa HH (min); "Duración mín (min) (7.1 123455; 18/10/2010 17:30; 120; 15 á ingresado el dato que digitó en la página para toda la fiota.	:мм);

**Ejemplo:** La información en Excel debe ser diligenciada de la siguiente manera:



Para cargar la programación de manera automática en el sistema, ésta se debe pegar en el "Bloc de notas" para que el archivo cumpla con las condiciones que se exigen en las políticas (Tener en cuenta el signo de puntuación punto y coma (;)):








Teniendo la información en el Bloc de notas, se guarda el archivo, éste no debe pesar más de 4MB.

Para cargar el archivo, en la página se debe dar clic en el botón "Examinar", seguir la ruta donde se guardó el archivo y dar clic en "Cargar":



El sistema devuelve los errores que se presentaron en el archivo cargado y programará únicamente los vehículos cuya información quedó configurada correctamente:




Para corregir la información de los vehículos no cargados se debe revisar el archivo original y volver a realizar el proceso de carga.


Al dar clic en "Aceptar" al mensaje de Error, se debe seleccionar el botón "Continuar". El sistema mostrará las programaciones creadas:







 Cargar programación manual: Al dar clic en esta opción, aparecerá una pantalla con unos campos que el usuario debe diligenciar. Luego de diligenciarlos se debe seleccionar la opción "Siguiente":



El sistema mostrará un pantallazo con el listado de Puntos clientes CLT creados y los vehículos.


El usuario deberá crear la relación de los Puntos clientes que deben ser visitados por determinado vehículo:







Al seleccionar los Puntos clientes CLT, el vehículo y dar clic en », el sistema mostrará los Puntos cliente CLT a los cuales ya se les asignó vehículo y relacionará por vehículo el número de Puntos cliente CLT que tiene asignados:



Una vez el usuario finalice la asignación de Puntos cliente CLT – vehículo, se debe dar clic en "Enviar programación".

El sistema arroja una pantalla con las programaciones cargadas:








• Eliminar programaciones: Esta opción aplica únicamente cuando se desea eliminar programaciones del día actual.

Para eliminar programaciones, el sistema mostrará los vehículos que tienen programaciones para el día actual, para poder ver estas programaciones, se debe dar clic sobre la placa del vehículo. El usuario debe seleccionar las programaciones que desee eliminar y dar clic en "Borrar programaciones":



Para aplicar los cambios, se debe dar clic en "Ejecutar Cambios"


 Revisar programaciones enviadas: Muestra las programaciones que se han creado y asignado a los vehículos.








Al dar clic en la placa del vehículo aparecen los Puntos clientes CLT programados al vehículo:



c. Panel de control: En el Panel de control el usuario puede ver en tiempo real el estado de las visitas programadas.








El botón "Ayuda", muestra el significado de cada uno de los estados en los que puede estar el Punto cliente CLT:







- d. **Informes:** Este módulo le permite conocer todos los detalles de su operación con la posibilidad de descargar en Excel archivos con información histórica del cumplimiento de cada una de las programaciones asignadas a los vehículos.
  - Informe de operación por vehículo: Permite conocer la duración y número de visitas realizadas por cada uno de los vehículos, también permite ver las alarmas generadas por excesos de tiempo, paradas y aperturas de puertas no autorizadas (para apertura de puertas debe tener el sensor).
  - Informe de operación por cliente: Permite controlar la duración y número de visitas realizadas a cada cliente, esto permite saber el tiempo promedio de duración de las visitas en cada uno de los clientes, para determinar en cuál de ellos la operación sufre retrasos.
  - Estadística de tiempos y visitas por vehículo: Permite conocer gráficamente la evolución de la operación en número y duración promedio de visitas. Se puede escoger el rango de fechas que se quiere ver y seleccionar una placa o toda la flota.
  - Informe de Alertas: Permite ver la estadística de alarmas generadas por sus vehículos.
  - Informe CLT sin programar: permite analizar cuántos clientes fueron visitados por vehículos no programados previamente.





## 2. CLT Permanente:

El CLT permanente es recomendable para aquellas empresas cuyos vehículos cumplen con itinerarios fijos por tiempo indefinido.

Los módulos del CLT funcionan en su mayoría de igual manera que el CLT Diario. Las diferencias se presentan a continuación:

- En el módulo "Programación", tanto para la forma automática y manual, desaparece la posibilidad de ingresar tiempo de tolerancia en las visitas y la fecha de la visita.
- En el módulo "Informes" desaparece el Informe: "Informe CLT sin programar"

